





Presione el botón de Windows en el teclado y busque Elegir un plan de energía. Luego haga clic en el resultado de mejor coincidencia.



En la ventana Opciones de energía, haga clic en la opción de la izquierda: Elegir la acción de los botones de inicio/apago



En la ventana de configuración del sistema, haga clic en el texto azul: Cambiar la configuración no disponible actualmente.



Desmarque la casilla - Activar inicio rápido (recomendado) y reinicia la estación EyeDetect.

